

Informacje dla użytkownika – Filiżanka porcelanowa

Przeznaczenie: serwowanie gorących i zimnych napojów. *Nie jest naczyniem do gotowania ani podgrzewania na kuchence.*

Bezpieczne użytkowanie

- **Gorące napoje = ryzyko oparzeń.** Nalewaj ostrożnie; trzymaj za **ucho**; nie przepelniaj.
- **Szok termiczny:** nie zalewaj wrzątkiem **lodowato zimnej** filiżanki i nie studź rozgrzanej pod zimną wodą — porcelana może **pęknąć**.
- **Uszkodzenia:** przy **wyszczerbieniach/pęknięciach** zaprzestań używania (ostre krawędzie, nieszczelność).
- **Mikrofalówka:** tylko, jeśli filiżanka jest **bez metalicznych zdobień** i oznaczona jako *microwave safe*. **Złocenia/srebrzenia** → **nie do mikrofali**.
- **Zmywarka:** myj zgodnie z oznaczeniem; programy intensywne/solne mogą z czasem **osłabić dekor**. Delikatne złocenia myj **ręcznie**.
- **Kuchenka/piekarnik:** nie używać (chyba że producent wyraźnie dopuszcza piekarnik).
- **Spodek:** ustawiaj na stabilnym podłożu; nie przesuwaj po delikatnych blatach bez podkładki (ryzyko rys).

Czyszczenie i pielęgnacja

- Myj **ręcznie** łagodnym detergentem lub w zmywarce, gdy dozwolone.
- Osady z kawy/herbaty: namocz, użyj **sody/łagodnego mleczka**, bez środków **ściernych** na dekorach i złoceniach.
- Nie używaj druciaków/ostrzy; wycieraj miękką ściereczką.

Przechowywanie i użytkowanie

- Przechowuj **sucho**; przy piętrzeniu stosuj **przekładki** (np. filc) między filiżankami/spodkami, by uniknąć otarć.
- Nie noś gorącej filiżanki nad głowami/obok dzieci; używaj podkładek na delikatnych blatach.

Środowisko i utylizacja

- Używaj długo; w razie zbitcia **bezpiecznie zutylizuj** odłamki (rękawice, taśma do drobinek).
- Porcelana zwykle **nie trafia do pojemnika na szkło** — oddaj do **PSZOK** lub zgodnie z lokalnymi zasadami (często zmieszane).
- Opakowanie: karton → **papier**, wkładki/pianki → **tworzywa**.